



**NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!**

## Handleiding barbecue 125 personen

### Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

### Aansluiten/montage:

- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

### Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen
- Knop in OFF-stand indrukken
- Ingedrukt naar MAX draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop verder naar links te draaien, naar MIN

### Gebruik barbecue:

- Het is bij deze barbecue niet noodzakelijk om de roosters in te vetten, producten laten vanzelf los; voor visproducten adviseren we het rooster WEL in te vetten

### Uitzetten:

- Draai de regelknop naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles

### Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten alvorens weer opnieuw in werking te stellen.

### Onderhoud:

- Deze barbecue heeft een zelfreinigende werking. Hierdoor dient u na gebruik de barbecue circa 10 minuten op vol vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten zullen hierdoor verdampen of verbranden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd worden met een vochtige doek.



Technische gegevens CE 0063/08 088 109  
artikel: Innsbruck  
land: nl  
belasting: (hi) 12,0 kW  
category: I 3P  
verbruik: 932 g/h  
inrichting: G31 - 50 mbar  
producent: Hendi, Steenoven 21,  
3911 TX, Rhenen, NL



Barbecue op gas (130 x 60 cm)