



NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!

Handleiding industriebrander

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook de lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:

- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

Ontsteken industriebrander:

- Industriebrander vrijmaken; pannen er af
- Kraan van de gasfles openen
- Gasregelknop helemaal open zetten, naar links draaien, en de vlam in de nabijheid van de industriebrander brengen
- Hoogte van de vlam is instelbaar door de gasregelknop naar rechts te draaien

Uitzetten:

- Draai de gasregelknop dicht, naar rechts
- Sluit de kraan van de gasfles

Technische gegevens	CE 0051
artikel:	Drago
land:	nl
belasting:	8,5 kW
category:	I 3P
verbruik:	606 g/h
inrichting:	G31 - 30 mbar
producent:	Omac, Viale delle industrie, 53-Casavatore, Italy

